



UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

PROTIVPOŽARNA CENTRALA



NSC Solution F2

Beograd
Septembar, 2010

Rukovanje sa požarnom centralom NSC Solutin F2

Syncro AS Lite je analogno adresabilna centrala sertificirana po evropskom standardu EN54-2 i EN54-4. Korisnicima sistema protivpožarne zaštite Kentec je dozoljen rad sa centralom u Nivou 1 i 2. Ovim nivoima se pristupa pomoću tastera i ključa koji se nalaze na prednjoj strani panela. Na slici 1 je prikazan izgled prednje strane centrale, odnosno konzola za upravljanje sistemom.



Slika 1- izgled prednjeg panela centrale Syncro AS Lite

Pristupni nivo 1

U pristupnom nivou 1 korinicima je dozvoljen rad sa sledećim tasterima:

Test LED indikacije

Pritiskom na ovaj taster proveravamo ispravnost svih svetlosnih indikatora (LED dioda) na prednjoj strani panela.

Isključiti zujalicu

Pritiskom na ovaj taster utišavamo zujalicu/ bazer na centrali. Istovremeno na panelu se pali led indikacija Buzzer Silenced.

Još požarnih alarma

Sa ovim tasterom moguće je videti novonastala dešavanja u požarnom sistemu zaštite.

Još Dogadjaja

Sa ovim tasterom izlistavamo novonastala dešavanja u sistemu. Koristi se da smo u trenutku pojave neke nove informacije bili već u meniju i nismo videli o čemu se radi. Pritiskom na ovaj taster na ekranu nam se ispisuje prethodno dešavanje koje smo preskočili.

Navigacioni tasteri

Strelice 1,2,3,4 i tasteri **Enter** i **Exit** se koriste za prolazak kroz pristupni nivo 2.

Taster ?

Ovo je taster za pomoć. Pritiskom na ovaj taster centrala nam preporučuje određene korake šta treba da uradimo u datom trenutku.

Pristupni nivo 2

Ovom nivou se može pristupiti ili okretanjem ključa u desnu poziciju – **Omogućiti Kontrolu**, ili pomoću pristupne šifre za ovaj pristupni nivo. Fabrički podešena šifra za drugi pristupni nivo je **2222**.

U ovom pristupnom nivou se vrši potvrda alarmne situacije na sledeći način:

U slučaju da dođe do alarmne situacije procedura je sledeća:

1. Automatski se aktivira zujalica (bazer) na centrali i na ripiteru, i ispisuje se tekst sa adresom i pozicijom javljača koji je u alarmnom stanju. Istog momenta počinje da teče **Vreme Prisutnosti** koje iznosi 30 sekundi. To je način provere dežurnog lica i njegovog reagovanja na alarm. Za ovo vreme dežurno lice treba na centrali da pritisne dugme **Potvrda Alarma**.
2. Ukoliko smo za vreme od 30 sec. pritisnemo taster **Potvrda Alarma**, automatski počinje da teče **Vreme Izviđanja** koje iznosi 5 minuta. Za ovo vreme mora se obići mesto požara.
3. Ukoliko se ustanovi da je stvarno došlo do požara odmah se pritiska najbliži ručni javljač i automatski se aktivira opšti alarm.
4. Ukoliko se ustanovi da nije došlo do požara, moramo otići do požarne centrale (za vreme od 5 minuta), pritisnuti bilo koju strelicu i ukucati šifru (**2222**), pa zatim **Enter** da bi pristupili pristupnom nivou 2. Sada možemo pritisnuti dugme za **RESET** za resetovanje centrale.
5. Ako želimo u svakom trenutku da utišamo spoljne sirene, moramo biti u pristupnom nivou 2. Utisavanje sirena se vrši pritiskom na taster **Utišaj Sirenu**.

Ovaj takozvani alarni plan prikazan je na slici 2.

DIJAGRAM ALARMIRANJA

